

ESPANSIONE BANDA CT200

ITALIANO

- 1) Premere e tenere premuti i tasti menu e monitor durante l'accensione
Sul display apparirà SELF
- 2) digitare 5858
il display mostrerà la banda operativa della radio (144 145 default)
- 3) inserire la nuova banda operativa desiderata per esempio 138 173
- 4) premere il tasto enter per confermare
il display mostrerà SELF
- 5) spegnere ed accendere la radio
ora la radio è pronta per lavorare da 138 a 174MHZ

ENGLISH

- 1) Press and Hold MENU+MONI key and turn radio ON
The display shows SELF
- 2) Press 5858
The display shows the operating band (144 145default)
- 3) Input the new operating band for example 138 173
- 4) Press enter key to confirm.
The display shows SELF
- 5) Switch off and turn on again. Your radio is ready to work on new operating band
138/174MHZ.

DEUTSCH

1. MENU+MONI Tasten während des Einschaltens gedrückt halten:
Das Display zeigt jetzt SELF
2. Geben Sie 5858 ein : das Display zeigt den bisherigen Frequenzbereich, z.B. (144 145 im Originalzustand)
3. Geben Sie den neuen Frequenzbereich ein, z.B. 138 173 für 138 bis 173 MHz
4. Enter zur Bestätigung drücken. Das Display zeigt wieder SELF
5. Gerät aus- und wieder einschalten. Nun arbeitet das Gerät mit den neu programmierten Frequenzbereichsgrenzen, im Fall des Beispiels 138 bis 174 MHz.