

Präsident Harrison CB-Radio

AUSRICHTUNGSVERFAHREN

CPU- und Phase Locked Loop-Bereich

Erforderliche Prüfmittel:

Stromversorgung: 13,2 V

DC-Volt-Messgerät

Oszilloskop

Frequenzzähler

Schritt	Einstellung	Verbindung	Anpassen	Anpassen für
1	Frequenzanpassungsmodus : Empfangslautstärke : Optional Squelsch: Optional Kanal: 1	Frequenzzähler zu IC5 Pin 1	CT901	4,5 MHz +- 100 Hz
2	CPU-Spannungsprüfmodus : Empfangsvolumen Optionaler Squelsch: Optionaler Kanal: 40	Verbinden Sie das DC- Voltmeter mit TP1	T100	Die Anzeige auf dem DC-Volt- Meter muss 4,8 bis 5,2 Volt betragen

