

Q1 2SC1856
 Q2 2SC460
 Q3 2SC460(A)
 Q4 2SC460
 Q5 2SK30
 Q6 2SC458(C)
 Q7 2SC460
 Q8 2SC460
 Q9 2SC458(C)
 Q10 2SC458(C)
 Q11 2SA673
 2SA561
 2SA562
 Q12 2SC458(D)
 2SC1335
 2SC711
 Q13 2SK30
 2SK40
 Q14 2SB561
 Q15 MPS32310
 Q16 2SD467
 2SC735
 Q17 2SD467
 2SC735
 Q18 2SC1061
 Q19 2SC1061
 Q20 2SC1061
 Q21 2SC1030
 Q22 2SC1173
 Q23 2SC711
 2SC458B
 Q24 3SK45
 Q25 2SC460
 Q26 2SC1018
 Q27 2SC1945

1S2076 or 1S1588
 S1 N.B.
 S2 AM
 S3 USB MODE
 S4 LSB
 S5 PA/CB
 S6 DC/AC
 S7 POWER

