

MERKBLATT

SPANNUNGSVERSORGUNG, LADEMÖGLICHKEITEN, ANTENNEN, MIKROFONE SH 8000, SH 8000 SCAN, SH 8000 FM


[Für Geräte mit einem X an der vierten Stelle der Seriennummer (z. B. 107X1234) und mit Anschluß für ein externes Mikrofon]

Geräte-Typ Art.-Nr.:	SH 8000 20020	SH 8000 scan 20022	SH 8000 FM 20021
Post- Zulassungs-Nr.	G400200U K/p	A400255X KAM	G400254X Cept- PR27D
Betrieb gebührenfrei	ja	nein	ja
NC-Power Pack (Art.Nr. 50011) oder Batterie- kasten <i>ohne</i> Bodenkontakte	ja	ja	ja
NC-Power Pack (Art.Nr. 50010) oder Batterie- kasten <i>mit</i> Bodenkontakten	nein ¹⁾	ja ²⁾	ja ²⁾
ext. Spannung 12V v. KFZ oder Netzteil 13.2 V	nein ¹⁾	ja ³⁾	ja ³⁾
seitliche Strom versorgungs- buchse "DC IN"	nein ¹⁾	ja ⁴⁾	ja ⁴⁾
seitliche Lade- buchse "CHG"	ja ⁵⁾	nein	nein
Lademöglichkeit über Mikrofon- buchse "MIC"	nein	ja ⁶⁾	ja ⁶⁾
Antennen am Auto o. Schiff (bewegliche Funkstelle)	ja	ja	ja
ortsfeste Antenne	nein ¹⁾	ja	ja

1. Bei einem gebührenfreien AM/FM Handfunksprechgerät mit der Kennzeichnung K/p hinter dem Zulassungszeichen ist verboten:
 - Betrieb des Funkgerätes während die Akkus geladen werden (Pufferbetrieb)
 - ext. Versorgungsspannung
 - Betrieb an einer ortsfesten Antenne
2. Bei diesem NC-Power Pack ist während des Ladens über die Bodenkontakte oder die Ladebuchse (z.B. mit Ladegerät Art.Nr.: 50007 oder fürs KFZ mit Mobile-Charger Art.- Nr.: 50016) ein Betrieb des Funkgerätes möglich.
3. Bei externer Spannungsversorgung sollte aus Sicherheitsgründen in die Zuleitung eine 2 A Sicherung geschaltet sein.
4. Seitliche Stromversorgungsbuchse "DC IN"

Walkmanstecker (ø 3,5mm außen, ø 1,3mm innen)


Beschaltung



5. Seitliche Ladebuchse "CHG"

Walkmanstecker (ø 3,5mm außen ø 1,3mm innen)


Beschaltung



6. Ladung über Mikrofonbuchse "MIC"

3,5mm - Klinkenstecker


Beschaltung



7. Mikrofonstecker

3,5mm - Stereo - Klinkenstecker

Beschaltung




Als Mikrofonkapsel sollte eine Elektretkapsel Verwendung finden.

8. Ohrhörerstecker

2,5mm - Klinkenstecker


Beschaltung



1. Bei einem gebührenfreien AM/FM Handfunksprechgerät mit der Kennzeichnung K/p hinter dem Zulassungszeichen ist verboten:
 - Betrieb des Funkgerätes während die Akkus geladen werden (Pufferbetrieb)
 - ext. Versorgungsspannung
 - Betrieb an einer ortsfesten Antenne
2. Bei diesem NC-Power Pack ist während des Ladens über die Bodenkontakte oder die Ladebuchse (z.B. mit Ladegerät Art.Nr.: 50007 oder fürs KFZ mit Mobile-Charger Art.- Nr.: 50016) ein Betrieb des Funkgerätes möglich.
3. Bei externer Spannungsversorgung sollte aus Sicherheitsgründen in die Zuleitung eine 2 A Sicherung geschaltet sein.
4. Seitliche Stromversorgungsbuchse "DC IN"

Walkmanstecker (ø 3,5mm außen, ø 1,3mm innen)


Beschaltung



5. Seitliche Ladebuchse "CHG"

Walkmanstecker (ø 3,5mm außen ø 1,3mm innen)


Beschaltung



6. Ladung über Mikrofonbuchse "MIC"

3,5mm - Klinkenstecker

Beschaltung



7. Mikrofonstecker

3,5mm - Stereo - Klinkenstecker

Beschaltung



Als Mikrofonkapsel sollte eine Elektretkapsel Verwendung finden.

8. Ohrhörerstecker

2,5mm - Klinkenstecker

Beschaltung

