

[Zum Hauptinhalt springen](#)

- [Titelseite](#)
- [CB-Telefone](#)
- [Antennen](#)
- [Allgemeine CB / LA-Informationen](#)
- [Links](#)
- Debatte

## Mocomma 9 / 9S Kanalerweiterung

Aon Help: Mocomma 9 / 9S-Kanalerweiterung

Die Kanalauswahl wird durch die Lötunkte auf der Rückseite der Anzeigeplatine bestimmt. Standardmäßig sind die Punkte A und C mit LA-Telefonkanälen (1-22 AM / FM + 11A AM) verbunden.

| A | B | C | Kanäle                                                                                                                                                                      |
|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 40ch FM                                                                                                                                                                     |
| 0 | 0 | 1 | 40-Kanal AM / FM                                                                                                                                                            |
| 0 | 1 | 0 | 40-Kanal AM / FM                                                                                                                                                            |
| 0 | 1 | 1 | 40ch + 11A AM / FM                                                                                                                                                          |
| 1 | 0 | 0 | 23ch AM / FM + 11A, Mods haben aus irgendeinem Grund Noten verpasst ...                                                                                                     |
| 1 | 0 | 1 | 22ch AM / FM + 11A AM                                                                                                                                                       |
| 1 | 1 | 0 | 34-Kanal-AM / FM-, 26,885-27,265-MHz-, 20-kHz-Sprünge zwischen den Kanälen 20 und 21, 24 und 25, 28 und 29 und 31 und 32.                                                   |
| 1 | 1 | 1 | Die Kanalanzeige dreht die Kanalnummern 68, 72, 82, 86, 88, 90, 91, 94, 96 und 98, wobei sowohl AM als auch FM wählbar sind und keine Frequenzinformationen verfügbar sind. |