

stabo®

M 12

Schaltbild

Vor Inbetriebnahme muß die Antenne unbedingt angeschlossen sein, sonst könnte beim Senden ohne Antenne das Gerät Schaden nehmen.

Wir empfehlen, Stabo-Antennen zu benutzen, da damit optimale Leistung gewährleistet ist.

2. Stromanschluß

Kabel mit montiertem Stecker in Geräte-Anschlußbuchse stecken. Rotes Kabel (Plus) an freie Fahrzeugsicherung oder Zündschloß anschließen. Schwarzes Kabel (Minus) mit Fahrzeugmasse (Blech) verbinden.

3. Sicherung

A mittelträge, Frequenzumsetzung der Kanäle (s. Zeichnung).

Alle Bauteile serienmäßig bestückt.

Zusatzquarzen vom Typ HC 25/U

27.005	26.550	K 4
27.015	26.560	K 5
27.025	26.570	K 6
27.035	26.580	K 7
27.055	26.600	K 8
27.065	26.610	K 9
27.075	26.620	K 10

