

ZODIAC P 2040 C

Externe Anschlußbuchsen- Verdrahtung

Mikrofonbuchse " Multi" : Buchse wird erst aktiviert
in Schalterstellung " EXT "
des Umschalters in der Boden-
platte

PIN 1 : NF vom Mikrofon. Empfindlichkeit
2 mV für 1.5 kHz Hub/1250 Hz
Es darf kein Verstärkermikrofon angeschlossen
werden, da im Funkgerät bereits ein Regelver-
stärker und Mikrofon-Sprachkompressor eingebaut
ist. Ein Verstärkermikrofon bringt keinerlei
Verbesserung!

PIN 2 : Masse

PIN 3 : Sendetaste (gegen Masse)

PIN 4 : + 12 Volt

PIN 5 : direkter Lautsprecherausgang. Hier wird
der Lautsprecher einer Hör-Sprechkombination
z.B. Mikrofonlautsprecher MOS 01. (bei Zodiac
"Monofon" genannt) angeschlossen. Die Beschaltung
an diesem PIN 5 weicht von der üblichen Zodiac-
Norm ab. Bitte kein ZODIAC HM 03 anschließen,
da bei diesem Mikrofon auf PIN 5 die Leitung
für PTT-Empfang liegt. Das würde beim P 2040 C
einen Kurzschluß der Lautsprecherleitung verur-
sachen.

PIN 6,7,8 nicht angeschlossen

Verwendbare Mikrofone : Zodiac MOS 01 ,
Zodiac MOS 02 (in Vorbereitung)

Antennenbuchse: nach Cynch-Norm. (amerikanische NF-Phono-
Steckernorm

Ladebuchse : der Innenleiter führt + 12 V. Direktverbindung
zum Akku, das Funkgerät schaltet ab. Nur Lade-
geräte mit Strombegrenzung oder eingebauten
Vorwiderständen benutzen, z.B. Steckerlader
Albrecht, Monacor o.ä. für 50 mA.

DC 12 V : externe Stromversorgung (Netzteil, Autobatterie,
externer Akku) Nennspannung 12 Volt. Die erlaub-
ten Spannungsschwankungen gehen von 10.8-15.6 V.
Innenleiter = + , Außenleiter = -

ext Speaker : Akku schaltet sich ab bei Einstecken des Steckers.
zusätzlich zum eingebauten Lautsprecher kann ein
Zweitlautsprecher angeschlossen werden, oder
auch Kopfhörer. Der eingebaute Lautsprecher bleibt
in Betrieb. Zusatzlautsprecher nicht unter 8 Ohm.