



Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Bedienungsanleitung

Kurzanleitung für „Echo - Master Plus“

Technische Daten

- Electret Mikrofon
- Ausgang: 0 - 2 V Spitze/Spitze
- Ausgangsimpedanz: 1 Ohm
- Eingangsimpedanz: 50 - 100 Ohm
- Spannungsversorgung: 9 Volt Block

Inbetriebnahme

Legen Sie eine 9 Volt Blockbatterie in das Fach auf der Unterseite des Mikrofonsockels.

Einstellung der Ausgangslautstärke

Drücken Sie die „Talk“-Taste. Sprechen Sie in das Mikrofon und regeln Sie dabei mit dem „Modul“-Schieberegler den Pegel am VU „Modul“ bis kurz vor dem roten Bereich aus.

Schieberegler „Echo“: Dient zur Einstellung der Intensität des Echo-Effektes.

TX/Batt - LED: Leuchtet sobald das Mikrofon auf Sendung geschaltet ist.
Sollte die LED nicht leuchten ersetzen Sie bitte die Batterie.



