

Anschluß Telefonhörer HL-01

an Zodiak M-144, M-244, M 4040
und B 4040;

- 1) Widerstand $2,2\text{K}\Omega$ vom NF-Ausgang zu Pin 5 Mikelinchse, gegen ein $R 20\Omega$ austauschen,
- 2) Dem Hörer HL 01 die Lautsprecher-masse vom Umschalter ablöten und direkt auf Masse legen.

Steckerrückseite

