



10. HFR: Empfindlichkeit

(HF-Verstärkungsregelung). Stufenlose Regelung der Empfängerempfindlichkeit um zu vermeiden, daß starke Sender den Empfang übersteuern.

11. Antennenbuchse

Der Spezialstecker des Koaxialkabels der Autoantenne wird in die Buchse gesteckt und festgeschraubt.

Achtung: Vor Inbetriebnahme muß die Antenne unbedingt angeschlossen sein, sonst könnte beim Senden ohne Antenne das Gerät Schaden nehmen.

12. Stromanschluß

Kabel mit montiertem Stecker in Geräte-Anschlußbuchse stecken. Rotes Kabel (Plus) an freie Fahrzeugsicherung oder Zündschloß anschließen. Schwarzes Kabel (Minus) mit Fahrzeugmasse (Blech) verbinden.

13. Sicherung

2A mittelträge.

Mobilfunkgerät »Lehnert MS 120«

Ausstattung

Metallgehäuse mit kompl. Fahrzeugeinbausatz. Mikrophon; Stecker mit Schraubgewinde. Gute Verarbeitungsqualität.

Bedienung und Handlichkeit

Trotz zusätzlicher Bedienungselemente ist dieses Gerät einfach in der Handhabung. Besonders nützlich ist der Schraubverschluß am Mikrophonstecker.

Technik

2 Watt - 12 bequartzte Kanäle. Ausgangsleistung 0,5 Watt. Empfänger: Superhet mit HF-Vorstufe. Stromversorgung ca. 12 Volt. Sender: 3-stufig, quarzgesteuert. ANL-Schalter. Delta-Tune-Schalter. Rauschsperr. RF-Gain-Regeler. Kanalschalter und S-Meter beleuchtet. Modulationsgrad 95 %. Ausreichend gut abzulesende Kanalanzeige. Gut abzulesendes S-Meter.

Allgemeines

Überdurchschnittliche Ausstattung. Buchse für Zweitlautsprecher. Vergleichsweise preiswert in der Anschaffung.

