

ALAN 42 MULTI:

- Öffnen Sie das Funkgerät und legen Sie das Gerät mit der Displayseite nach oben auf den Arbeitsplatz, um die 4 Codierungsbrücken zu finden:



- Löten Sie jetzt die Codierungsbrücken entsprechend den von Ihnen gewünschten Features.



- Die Bänder I, I2, d, d2, EU, EC, E, F, UK sind generell aktiv, durch Veränderung an den Codierungsbrücken erhalten Sie zusätzlich folgende Möglichkeiten:

Item	Input Pin Select				Result
	S6	S1	S2	S3	
0	0	0	0	0	All Band Active
1	0	0	0	1	Band PL Active
2	0	0	1	1	Band RU Active
3	0	1	0	0	Delete Band SW
4	0	1	0	1	Band PX Active
5	0	1	1	1	Band SW Active
6	1	0	0	0	Band PL, PX, RU, SW Disable

“1” = is Open circuit

“0” = is Short circuit