

### 3.) Taste um den Suchlauf SCAN auszulösen

Der Suchlauf dient dazu, Kanäle auf welchen Signale vorhanden sind, aufzusuchen. Um den Suchlauf zu starten, stellen sie mit der Rauschsperrre (5) einen für Sie angenehmen Wert ein. Danach drücken Sie die Taste SCAN. Die Suchlaufsuchung kann entweder mit dem Kanalwahlschalter (15) oder dem UP/DOWN-Mikrofon beeinflusst werden. Der Suchlauf stoppt automatisch auf einem Kanal, dessen Signal über dem eingestellten Rauschsperrrepegel liegt. Sollten Sie auf dem gefundenen Kanal bleiben wollen, oder einen vorzeitigen Abbruch dieser Funktion wünschen, drücken Sie kurz auf die Sendetaste des Mikrofons oder betätigen Sie noch einmal die SCAN-Taste. Ansonsten läuft der Suchlauf nach ca. 3 Sekunden automatisch weiter.

### 4.) Lautstärkeregler kombiniert mit EIN/AUS-Schalter

#### 5.) Rauschsperrrengler

Rechtsdrehung unterdrückt das Grundrauschen des Bandes. Ferner kann hiermit die Ansprechschwelle des Suchlaufs SCAN (3) bestimmt werden.

#### 6.) Multifunktionsdisplay

Hier werden ständig alle aktiven Elemente, wie zum Beispiel das S-Meter für die Signalstärkenbestimmung, angezeigt.

### 7.) 6-polige Mikrofonanschlußbuchse

für das mitgelieferte UP/DOWN-Mikrofon oder beliebige Vorverstärkermikrofone, sowie Pocket-Radio.

### 8.) HF-Regler um die Empfindlichkeit des Empfängers zu justieren

Um eine höchstmögliche Empfindlichkeit des Empfängers zu erreichen, muß der Regler nach rechts gedreht werden, was allerdings auch den Empfänger anfälliger für sogenannte "Geistersignale" macht. Um ein starkes Signal abzuschwächen, muß der Schalter entsprechend nach links gedreht werden.

### 9.) Mikrofonlautstärkeregler

Mit diesem Drehregler ist es möglich die Empfindlichkeit des Mikrofons zu steuern.

### 10.) Zweikanalüberwachung

Dieser Taster hat die Funktion der Zweikanalüberwachung, mit dessen Hilfe 2 Kanäle gleichzeitig überwacht werden können, ein- bzw. wieder auszuschalten. Stellen Sie den ersten Kanal ein und drücken Sie die Taste. Danach wählen Sie den zweiten zu überwachenden Kanal. Das Gerät schaltet ca. alle 5 Sekunden zwischen den beiden Kanälen um. Diese Option kann entweder durch Drücken der Sendetaste am Mikrofon oder nochmaliges Betätigen der Taste unterbrochen werden.

### 11.) Die farbliche Lichtumschaltung

Um das KA 780 Ihrer Fahrzeugbeleuchtung anzupassen haben Sie die Möglichkeit mit dieser Taste zwischen zwei Farben zu wählen:

GRÜN oder AMBER.

Sobald die Sendetaste betätigt wird, wechselt das Gerät auf die jeweils andere Farbe um ein unbeabsichtigtes Trägersetzen anzuzeigen. Nach Loslassen der Sendetaste wird das Gerät wieder in der von Ihnen ausgewählten Farbe beleuchtet.

### 12.) Umschalter zwischen der Anzeige von relativer Sendeleistung und Modulationsmeter.

Bei Betätigen dieser Funktionstaste wird das Modulationsmeter aktiviert und durch die Anzeige MOD im LC-Display angezeigt. Nun wird der Lautstärkepegel, mit der das Mikrofon besprochen wird, digital angezeigt. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird diese Funktion abgeschaltet und das Gerät zeigt wieder die relative Sendeleistung an.

### 13.) Störgeräuschunterdrücker.

Bei Betätigen dieser Taste wird der Störgeräuschunterdrücker aktiviert und durch die Anzeige "NF" im LC-Display (6) dargestellt.