

Kanalerweiterung des President James

Power

Schalten Sie das Gerät ab.

Power...

Halten Sie Power gedrückt bis das Gerät wieder aus geht.

...ANL+Dimmer+Prog..

Halten Sie diese 3 Tasten gedrückt und dann erst die Taste

Power los bis die A-Segmente auf dem Display aufleuchten.

UP

Drücken Sie die Taste Channel-Up.

DW

Drücken Sie die Taste Dual-Watch.

M1

Drücken Sie die Taste M1.

Warten Sie kurz, trennen Sie den Strom und schließen die ihn gleich wieder an.

Power

Schalten Sie das Gerät wieder ein.

DW

Drücken Sie die Taste Dual-Watch.

Das C erscheint im Display.

Um das Gerät wieder in den alten Zustand zu bringen trennen Sie den Strom.