

ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE!

Vor Inbetriebnahme des Handfunkgerätes unbedingt lesen.
Nichtbeachtung kann zur Beschädigung des Funkgerätes führen.

ANSCHLUSS EINES NETZGERÄTS

- Nur Netzgeräte mit einer Ausgangsspannung von 13.2 Volt Gleichspannung und einem Ausgangsstrom von 2 Ampere oder größer verwenden (z. B. stabo Art.-Nr. 51458).
- Die hochfrequente Einstrahlungsfestigkeit des Netzgerätes muß sichergestellt sein, da ansonsten die Stabilisierung des Netzgerätes durch die Sendeleistung des Funkgerätes beeinflusst werden kann.

Eine solche Beeinflussung kann zu unzulässig hohen Ausgangsspannungen des Netzgerätes führen, wodurch das Funkgerät beschädigt werden kann.


Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Funkgerätefachhändler.

- Der Anschluß am Funkgerät darf nur an der seitlichen DC IN - Buchse mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel erfolgen.

Die Benutzung anderer Buchsen sowie der Bodenkontakte des Batteriefachs oder des NC Power Packs ist unzulässig.

- Beachten Sie die Polarität am 3.5mm-Stromversorgungsstecker.

Beim mitgelieferten Stromversorgungskabel ist die rote Leitung mit dem Pluspol und die schwarze Leitung mit dem Minuspol verbunden.



- Die Stromversorgungsleitung zum Funkgerät ist mit einer Sicherung (2A träge) abzusichern.

LADEN DES NICD-AKKUS AM FUNKGERÄT

- Verwenden Sie keinesfalls ein Netzgerät zum Laden.

Versuchen Sie keinesfalls über die PHONE- oder DC IN-Buchse zu laden.

Zum Laden der Akkus dürfen ausschließlich solche **Ladegeräte** verwendet werden, die zur Ladung von NiCd-Akkus mit einer Nennspannung von 10,8V - 13,2V geeignet sind und deren Ladestrom 200mA nicht überschreitet (z. B. stabo Art.-Nr. 50003 oder Art.-Nr. 50007).

- Bevor Sie das Ladegerät mit dem Funkgerät verbinden, stellen Sie sicher, daß ein Akku am Funkgerät angeschlossen ist.

Schließen Sie das **Ladegerät** mit einem 3.5mm-Klinkenstecker an die **MIC-Buchse** an.

Achten Sie darauf, daß der 3.5mm-Klinkenstecker vollständig in der MIC-Buchse steckt.

Versuchen Sie nicht, ein Ladegerät mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel (mit 3.5mm-Stecker) an das Funkgerät anzuschließen.

- Beachten Sie die Polarität am 3.5mm-Klinkenstecker.

Betätigen Sie während des Ladevorgangs nicht die Sendetaste.

