

[Siirry pääsisältöön](#)

- [Etusivu](#)
- [CB-puhelimet](#)
- [Antennit](#)
- [Yleistä CB/LA-tietoa](#)
- [Linkit](#)
- Keskustelu

Mocomo 9/9S kanavalaajennus

Aonin ohje: Mocomo 9/9S kanavalaajennus

Kanavavalikoima määritetään näyttöpiirilevyn takapuolella olevien juotospisteiden avulla. Vakiona kohdat A ja C ovat sillattuna jolloin käytössä ovat LA-puhelimen kanavat (1-22 AM/FM + 11A AM).

A	B	C	Kanavat
0	0	0	40ch FM
0	0	1	40ch AM/FM
0	1	0	40ch AM/FM
0	1	1	40ch + 11A AM/FM
1	0	0	23ch AM/FM + 11A, jonka modet jäivät jostain syystä pois muistiinpanoista...
1	0	1	22ch AM/FM + 11A AM
1	1	0	34ch AM/FM, 26.885MHz-27.265MHz, 20kHz hypyt kanavien 20 ja 21, 24 ja 25, 28 ja 29 sekä 31 ja 32 välissä.
1	1	1	Kanavanäytössä pyörivät kanavanumerot 68, 72, 82, 86, 88, 90, 91, 94, 96 ja 98, sekä AM että FM valittavissa, taajuuksista ei tietoa.