

Stabo XH8080/XH8082

Auf der vorderen (zur Frontseite zugewandten) Platine findet man 8 durchnummerierte Lötbrücken, die #1 und #2 sind bereits gebrückt (nur XH8082). Wenn man die #8 brückt erhält man 4 zusätzliche Bänder, gekennzeichnet im Display durch "A" - "E" am rechten Rand, Band C ist das reguläre 80er CB-Band Kanal 1-80! Einige Frequenzen sind doppelt.

[Es ergeben sich 261 Kanäle, Frequenzliste dazu gibt es HIER !!!](#)

Natürlich sind auch noch andere Kombinationen möglich.



