

Wenn man die Tasten 1+4 gedrückt hält und das Gerät einschaltet, kann man die Bänder A-E durchschalten. Drückt man beim Einschalten 1+4+7, dann scheint das Gerät sich in einer Art Servicemodus zu befinden, in dem sich evtl. die Rauschsperrschwelle und ähnliches einstellen lassen. Nach Aus- und anschließendem Wiedereinschalten führt das Gerät einen Reset durch und man ist wieder im 80/12 Modus.

a/f + emg + f = 400 Kanal (a,b,c,d,e,a+,b+,c+,d-,e-)

alle Kanäle AM/FM a/f + emg = a,b,c,d,e

f + emg = 5kHz tiefer Repeater - Modus :

f + 4 = 10 Kanäle höher senden, normal empfangen

f + 5 = 10 Kanäle tiefer senden, normal empfangen 5 = +/- 4 = an/aus

f + Licht + Sprechtaste = Morsezeichen (1750 Hz Ruftone???)

r/m + emg = nochmal Servicemodus

clr = 40 Kanäle (manchmal geht's nicht)

f + clr = normal (manchmal geht's nicht)

Berichten zufolge ist die "Tastenmodifikation" nun bei den neueren Geräten der Serie XH9080/9082 nicht mehr möglich. Trotzdem lassen sich diese Geräte intern modifizieren.

12345678

00100000 HAM-Radio - 28.000MHz to 29.700MHz

00100010 HAM-Radio - 25.000MHz to 29.700MHz

00001011 400 Ch. FM and AM

00001001 400 Ch. FM

00001000 200 Ch. FM and AM

00000111 200 Ch. FM

00000110 12 Ch. AM 1 Watt and 80 Ch. FM 4 Watt

00000010 40 Ch. AM and FM

00000000 40 Ch. FM (CEPT)